


# גראף.



פרווה עילית. פרווה מורגן. פרווה.



הוראה ידני

EN

מדריך



יחידה זו עומדת בתקנות הבטיחות הסטטוטוריות. שימוש לא נכון יכול, בכל אופן - EN או להוביל לפגיעה אישית ולנזק לרכוש.

כדי לטפל ביחידה בבטחה, עקוב אחר ההוראות שלהלן:

- תיקונים מותרים להתבצע רק על ידי מומחה או על ידי מחלקת שירות הלקוחות של גראף. תיקונים לא נכונים עלולים להוביל לסכנות קיצוניות עבור המשתמש. יתר על כן, תביעת האחריות פגה.
- רק שירות הלקוחות של Graef מורשה לתקן את היחידה במהלך תקופת האחריות, אחרת האחריות תפוג בגין נזקים הבאים.
- יש להחליף רכיבים פגומים אך ורק בחלקי חילוף מקוריים. עמידה בתקנות הבטיחות מובטחת רק אם נעשה שימוש בחלקים אלה.
- אין להשתמש ביחידה זו על ידי ילדים.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם היחידה.
- יחידה זו מיועדת לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון: אזורי מטבח לצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; בתי חווה; על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות; סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- יש להשתמש ביחידה זו עם הכרכרה ומחזיק המזון, אלא אם כן הגודל והצורה של הפריטים שיש לפרוס אינם מאפשרים את השימוש בה.
- אל תשתמש בחומר האריזה כצעצוע. סכנת חנק.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים ואל תשתמש בממיסים.
- אין לגרד לכלוך עיקש עם חפצים קשים.
- אל תכניס את המכשיר למדיח הכלים.

## הוצאה

כדי לפרוק את היחידה, המשך כדלקמן:

- הוצא את היחידה מהקרטון.
- הסר את כל חלקי האריזה.
- הסר את כל התוויות הקיימות במכונת החיתוך האוניברסלית הידנית (אל תסיר את לוחית הדירוג).

## דרישות למיקום ההתקנה

- להפעלה בטוחה וללא רבב של היחידה, מקום המיקום חייב לעמוד בתנאים המוקדמים הבאים:
- יש להגדיר את היחידה על בסיס יציב, שטוח, מפולס ומונע החלקה בעל יכולת נשיאת עומס מספקת.

- בחר את מקום המיקום כך שילדים לא יוכלו להגיע ללהב החד ביחידה.

## ארכובה הרכבה

לאחר פירוק הפורס הידני שלך, עליך להבריג את הארכובה (הממוקמת בחלק העליון של הקופסה) על המכונה. מכיוון שהמכונה מונעת ביד ימין, הלוגו של GRAEF על עגלת ההזזה צריך לפנות אליך ולהיות קריא.

בצד ימין של בית הלהב, הכנס את הארכובה לתוך החור במיסב הארכובה הבולט. לאחר מכן סובב את הארכובה בכיוון השעון מספר פעמים תוך כדי לחיצה על המארז בלחץ קל לכיוון הלהב. כיוון הסיבוב המצוין מיועד גם להפעלת המכונה.

הארכובה מותקנת כהלכה כאשר הלהב מתחיל להסתובב. אם לא ניתן להרכיב את הארכובה גם לאחר מספר סיבובים, ניתן לגשת לגלגל ההילוכים בפנים על ידי פירוק הלהב.

## תשומת לב

אם נעשה בצורה לא נכונה, עלולים להתרחש חתכים בגלל חדות הסכין, ולכן יש להשתמש ביד בעת החזקתה. עודפי זלין יכולים פשוט להיספג במגבת נייר ולהשליך אותם לפסולת הנוטרת.

המכונה מוכנה כעת לשימוש

## חיתוך

- הנח את הכרכרה על פרופיל מוביל הכרכרה.
- הניחו את הפריטים שיש לפרוס על הכרכרה.
- הגדר את עובי החיתוך הרצוי.
- סובב את הידיית הרחק מגופך ודחף את הפריטים שיש לפרוס קדימה.
- פריטים רכים לפרוס (למשל, גבינה או בשר חזיר) ניתן לפרוס בצורה הטובה ביותר כשהם מתקררים.
- ניתן לפרוס פריטים רכים טוב יותר כאשר אתה מסתובב מהר יותר ודוחף את הפריטים לפרוס קדימה לאט יותר.
- כדי לפרוס ירקות, מספיק להסתובב לאט, חלקית אפילו רק לגרד בזמן שהלהב ניח.
- כשפורסים מלפפונים או גזר, זה יתרון אם הם נחתכים לאורך אחיד לפני כן.

## מזון מחזיק

- אסור להשתמש ביחידה ללא מחזיק המזון אלא אם כן הגודל והצורה של הפריטים שיש לפרוס אינם מאפשרים את השימוש בה.
- ברגע שלא ניתן עוד להחזיק נכון את הפריטים שיש לפרוס, יש להשתמש במחזיק המזון.
- הניחו את משענות המזון או את הפריטים הקטנים לחיתוך על הכרכרה.
- הנח את מחזיק המזון בחלק האחורי של העגלה והנח את מחזיק המזון על הפריטים שיש לפרוס.

• המשך כאמור לעיל כמתואר ב"חיתוך".

EN

ניקוי

• נקה את החלק החיצוני של היחידה עם מטלית רכה ולחה. אם מלוכלך מאוד, ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין.

## הסרת הלהב

אנא הברג מדי פעם את הלהב ונקה את פנים היחידה. טפל בלהב בזהירות רבה! זהירות: להב חד.

- הסר את העגלה.
- סובב את הלהב, למשל באמצעות מטבע.
- נקה את הלהב עם מטלית לחה.
- לאחר מכן יש לנקות את הלהב עם מטלית יבשה.
- משמנים את הציוד.
- החזר את הלהב למקומו והדק אותו בחוזקה.
- משמנים מעת לעת את גלגלי השיניים.

## מדריך כרכרה

משמנים מעת לעת את מוביל הכרכרה.

- הסר את העגלה.
- הפוך את הכרכרה.
- משמנים את מוביל הכרכרה במעט שמן מכונת תפירה נטול חומצה.
- החלף את העגלה.

## מחלקת שירות לקוחות

אם יחידת ה-Graef שלך ניזוקה, אנא פנה למשווק שלך או למחלקת שירות הלקוחות של Graef.

## אחריות לשנתיים

החל מיום הרכישה אנו מקבלים אחריות יצרן של עשרים וארבעה חודשים על פגמים שניתן לייחס אותם לייצור ולפגמים חומריים. תביעת האחריות המשפטית שלך בהתאם לסעיף 437 ואילך של הקוד האזרחי הגרמני (BGB) לא תושפע מתקנה זו. האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מטיפול או שימוש לא נכון וכן פגמים המשפיעים רק מעט על התפקוד או על ערך היחידה. יתר על כן, נזקי הובלה בתנאי שאיננו אחראים לא ייכללו בתביעות באחריות. תישלל אחריות לנזק שתיקונו לא בוצע על ידינו או על ידי מי מנציגינו. במקרה של תלונות מוצדקות, אנו נתקן את המוצר הפגום או נחליף אותו במוצר ללא פגמים לפי שיקול דעתנו.



סייט 1920

Gebr. Graef GmbH & Co. KG

Donnerfeld 6

59757 ארנסברג

טל" 02932-9703-677

פקס. 02932 9703-90

דוא"ל: [service@graef.de](mailto:service@graef.de)

[www.graef.de](http://www.graef.de)